

Anleitung

Firmware Update





Firmware Status

- 1. Starten Sie das RivSmart durch Drücken des Auslösers
- 2. RivSmart Startbildschirm abwarten
- 3. Drücken Sie >3 Sekunden den "OK"-Button
- 4. Info Bildschirm:
 - SSID: R0C49F (WiFi-Name)
 - ROM: ROCAxxxx (Fimware)
 - S/N: 84F4585A
- 5. Gleichen Sie Ihr Firmware-Version (ROM) ab mit der als Download zur Verfügung gestellt Version ab: <u>https://www.vvg.info/service/rivsmart-service</u>



Firmware Update

Bitte den Schritten folgen:

- 1. Akku von dem RivSmart trennen
- 2. SD-Karte durch drücken entfernen
- 3. USB-Adapter aus der L-Boxx entnehmen
- 4. SD-Karte in den USB-Adapter stecken
- 5. USB-Adapter mit eingesteckter SD-Karte in den PC einstecken
- 6. Die aktuelle "Rom.bin" auf die SD-Karte kopieren (ggf. die vorhandene Datei überschreiben)
- 7. USB-Adapter von dem PC trennen
- 8. SD-Karte in das RivSmart stecken
 - Nun gleichzeitig: a) linke (<) + rechte (>) Taste auf dem RivSmart drücken b) mit einem Ruck zügig das RivSmart auf den Akku schieben
 - a) Wenn nun "Upload" in dem Display erscheint und ein Z\u00e4hler hochz\u00e4hlt, wird die neue Firmware installiert
 - b) Falls das RivSmart normal hochfährt, bitte erneut Punkt 9 versuchen







9.

10.

-





www.**rivsmart**.com

www.**VVg**.info